

## TYPY INŠTALÁCIE DREZOV

Drezy Alveus sú prispôsobené pre rôzne typy kuchynských batérií, takže môžu byť plne prispôsobené architektonickým a estetickým požiadavkám vašej vysnívanej kuchyne.

Pri výbere kuchynského drezu majte na pamäti nasledujúce:

- dizajn celej kuchyne,
- materiál kuchynskej dosky,
- v neposlednom rade váš životný štýl, pretože niektoré spôsoby inštalácie výrazne uľahčujú čistenie pracovných plôch.

Vstavané (I) drezy – montáž zhora, sú zabudované do kuchynskej dosky a tvoria súčasť súvislého pracovného povrchu. Z hornej strany je do výrezu zodpovedajúcej veľkosti vložený drez a zaistený priloženými svorkami.

Plne vstavané drezy (F) – montáž do roviny, sa inštalujú do kuchynskej dosky z nepremokavého materiálu (prírodný kameň, kompozitné materiály), ktorý je vopred upravený tak, že horný okraj drezu je v rovnakej rovine ako kuchynská linka. Výhody kompletne integrovaného kuchynského drezu sú nasledujúce: pracovná plocha bez hrán, veľmi ľahké čistenie a atraktívny vzhľad.

Plošne vstavané drezy (S) – montáž zhora, sa inštalujú do kuchynskej dosky, čím sa vytvára takmer rovnomerný pracovný povrch. Tenké, takmer nepostrehnuteľné hrany drezu umožňujú rýchle a jednoduché čistenie a inštalácia je taktiež pre klasické dosky veľmi jednoduchá.

Drezy so spodnou montážou (U) umožňuje inštaláciu zo spodnej časti kuchynskej dosky, s okrajom kuchynského drezu pokrývajúci povrch kuchynskej dosky z prírodného kameňa alebo kompozitných materiálov. Takéto usporiadanie umožňuje použitie väčších rozmerov a neobmedzených kombinácií. Absencia hraničných hrán prispieva k jednoduchému udržiavaniu vysokých hygienických štandardov a veľkej príťažlivosti kuchyne ako celku.

Nástavné drezy – celoplošné drezy, sú inštalované ako horný dokončovací prvok jednej alebo viacerých kuchynských skriň. Výška hrany drezu je 30 mm. Niektoré nástavné drezy môžu obsahovať stenový lem s výškou 30 mm.